



- Ne placez pas les lumières directement en face du capteur de mouvement car cela peut affecter son fonctionnement.
- Une fois que la lumière LED est activée, elle va rester allumée pendant environ 15 secondes.
- Quatre piles AAA sont nécessaires. Elles ne sont pas fournies.
- Si la charge est trop basse, la lumière LED peut ne pas s'allumer. Dans ce cas, veuillez changer des piles.


Éléments fournis:




1: Le schéma ci-dessus montre les endroits d'installation recommandés pour les meubles à portières ou tiroirs.




2: Retirez le compartiment à piles.




3: Retirez la bande antiadhésive et positionnez le produit à l'endroit requis.



4: Fixez la lumière au meuble à l'aide des vis.



5: Insérez 4x AAA piles dans le compartiment à piles.



6: Engagez le compartiment à piles dans le corps de lumière LED. Assurez-vous que les signes +/- sur le compartiment coïncident avec les signes sur le corps du produit.